



Sonos Controller 200 (CR200)



Le Sonos Controller vous permet d'accéder instantanément et sans fil à toute la musique et à toutes vos pièces, du bout des doigts. La télécommande Sonos Controller est très agréable à utiliser car elle est dotée d'un écran tactile LCD couleur très sensible et de boutons pour les tâches les plus courantes. Le Sonos Controller est entièrement consacré au contrôle multi-pièces de la musique ; il est opérationnel dès que vous le prenez en main ou que vous touchez l'écran. Avec le Controller en main, il vous suffit de quelques instants pour rechercher et diffuser de la musique à partir de votre bibliothèque musicale, de radios (par Internet) et des services de musique en ligne les plus connus. Vous pouvez parcourir la liste des albums et des stations du bout des doigts, ou encore rechercher vos morceaux préférés en tapant sur le clavier de l'écran. Il vous suffit alors de sélectionner une chanson pour la diffuser. Vous pouvez sans aucune difficulté écouter la même chanson dans toutes les pièces ou une chanson différente dans chaque pièce.

Grâce à la technologie SonosNet, chaque Controller fonctionne sans fil, dans toute la maison, pour que vous n'ayez pas à effectuer constamment des allers-retours vers votre ordinateur. À la place, vous pouvez choisir ce que vous voulez écouter et où vous voulez l'écouter depuis n'importe quel endroit : le salon ou la cuisine, par exemple. Les Controllers ne sont pas liés à un ZonePlayer spécifique. Vous pouvez donc utiliser n'importe quel Controller pour gérer la musique (et le volume) dans tous les pièces. Vous pouvez posséder autant de Controllers que vous le souhaitez : un pour chaque pièce, chaque étage ou chaque amateur de musique de la maison. La télécommande Sonos Controller inclut également un socle de charge. Lorsque vous posez la télécommande sur son socle, elle est constamment chargée et facile à trouver.

Présentation

Contrôle sans fil multi-pièces directement à distance

Contrôlez toute la musique et tous vos ZonePlayers à distance. Le contrôle de la musique ne se restreint pas à la pièce où vous vous trouvez. Vous pouvez donc choisir une programmation musicale pour chaque pièce de votre maison et la contrôler où que vous soyez.

Accédez rapidement à la musique que vous aimez grâce à l'écran tactile simple à utiliser

Grâce à l'écran tactile du Sonos Controller, la gestion de la musique est véritable jeu d'enfant et amusante, qu'il s'agisse de parcourir le contenu de vos bibliothèques musicales, de rechercher des chansons, de visualiser des pochettes d'album, de choisir des zones, etc. Choisissez une pièce, une chanson et appuyez sur Lecture.

Accès instantané à une musique illimitée

Sonos permet de libérer la musique de votre ordinateur et d'Internet afin que vous puissiez en profiter dans toute la maison. Du bout des doigts, vous pouvez rechercher et écouter des chansons de votre bibliothèque musicale stockée sur votre ordinateur, ainsi que des dizaines de milliers de stations de radio (par Internet) gratuites. Sonos fonctionne très bien avec les services de musique en ligne les plus connus, afin que vous puissiez diffuser des millions de chansons et de stations depuis Internet vers les pièces de votre choix.

Entièrement dédié au contrôle multi-pièces de la musique

Votre télécommande Sonos Controller est exclusivement dédiée à une seule tâche : contrôler votre système Sonos. Elle a été conçue de sorte que vous puissiez choisir les pièces et diffuser la musique en un rien de temps et sans aucune difficulté. Les boutons Muet, Volume et Zones constituent des raccourcis pour les opérations que vous effectuez le plus souvent. Le Controller répond instantanément : dès que vous vous en emparez ou que vous touchez l'écran, c'est vous qui gérez votre configuration musicale. De plus, dans la mesure où la batterie possède une très grande autonomie, vous n'aurez pas

à vous soucier d'un problème de recharge au beau milieu d'une fête.

Nouvelles fonctionnalités et nouveaux services de musique avec mises à jour automatiques

Contrairement à la plupart des autres produits électroniques de grande consommation, le Controller et tout le système Sonos continuent de s'améliorer même après l'achat. Grâce à des mises à jour logicielles automatiques gratuites, vous profiterez toujours des nouvelles fonctionnalités et des derniers services de musique. Vous devez simplement enregistrer votre système et Sonos vous indiquera automatiquement lorsque des mises à jour sont disponibles. Appuyez simplement sur un bouton et votre système se met à jour lui-même.

Fonctions

Contrôle sans fil multi-pièces directement à distance

| | |
|--|--|
| Contrôle multi-pièces intégré | Choisissez une programmation musicale pour chaque pièce de votre maison, et contrôlez-la où que vous soyez. Les Controllers ne sont pas liés à un ZonePlayer spécifique. Vous pouvez donc utiliser n'importe quel Controller pour gérer la musique et le volume dans toutes les pièces. Tout ce qui concerne le Controller (de l'écran tactile aux boutons) a été conçu de sorte que la recherche et la lecture de la musique soient aussi simples et rapides que possible. |
| Options de lecture multi-pièces | Diffusez la même musique dans toutes les pièces de votre maison, sans fil, de manière parfaitement synchronisée. Ou variez les styles et diffusez des musiques différentes dans chacune des pièces. |
| Voir ce qui est diffusé partout dans votre foyer | L'écran "En lecture" offre des informations détaillées sur la musique diffusée actuellement, comme la pochette d'album couleur, le temps écoulé de la chanson, etc. Appuyez sur le bouton Zones pour obtenir un aperçu de ce qui est en cours de lecture dans chaque pièce de la maison. Regrouper vos zones ou écoutez des titres différents dans chacune des pièces, et ce, sans interrompre la lecture. |
| Contrôle du volume pour chaque pièce | Réglez le volume dans une pièce ou dans plusieurs pièces, le tout à partir du même écran. Si la musique est diffusée dans plusieurs pièces, faites simplement glisser votre doigt sur le curseur à l'écran pour choisir le niveau sonore idéal dans chaque pièce. |
| Réseau maillé sans fil SonosNet | Grâce à SonosNet, notre réseau maillé sans fil sécurisé par chiffrement AES, vous bénéficiez de performances sans fil inégalées sur le marché des systèmes audio en réseau. SonosNet étend la portée du Controller et évite les sources d'interférences sur le réseau sans fil car le Controller communique avec le ZonePlayer le plus proche, et non via un point d'accès distant comme c'est le cas pour la plupart des autres solutions sans fil. Le Controller est également équipé de plusieurs antennes pour garantir des performances sans fil optimales. |

Accédez rapidement à la musique que vous aimez grâce à l'écran tactile simple à utiliser

| | |
|----------------------------------|--|
| Accès instantané à votre musique | Naviguez dans votre bibliothèque musicale et parcourez la liste des stations de radio simplement du bout des doigts. Affichez des pochettes d'album pendant la navigation. Lecture, pause, saut de piste ou rembobinage ; toutes ces actions sont gérées d'un simple geste. C'est via l'écran tactile capacitif très sensible et doté d'une haute définition que vous contrôlez votre univers musical. |
| Recherche | Trouvez instantanément un artiste, une chanson, une station de radio ou une émission en tapant sur le clavier tactile. Les correspondances trouvées apparaissent directement pendant la saisie ; vous pouvez donc diffuser une musique dès qu'elle a été détectée. |
| Défilement avancé | Parcourez les longues listes de votre bibliothèque musicale par ordre alphabétique pour accéder rapidement à vos chansons préférées. |
| Affichage des pochettes d'album | Affichez des pochettes d'albums en mode Plein écran ou Miniatures, visualisez de superbes animations et images |

Contrôle sans fil multi-pièces directement à distance

| | |
|------------------------------|---|
| | grâce au magnifique écran couleur VGA (640x480 pixels) de 3,5 pouces. |
| Affichage de la bibliothèque | Quel que soit l'emplacement de votre musique, Sonos propose un affichage unique de l'ensemble de votre bibliothèque (tous les artistes, albums, compositeurs, genres, etc.). Effectuez des recherches par Artiste, Album, Genre, Nom de piste, Compositeur ou Liste de lecture. |
| Lecture en listes | Vous pouvez placer les morceaux suivants dans une liste tout en écoutant celui qui est en cours de lecture, puis donner le Contrôleur à quelqu'un d'autre pour choisir la chanson suivante. |

Accès instantané à une musique illimitée

| | |
|--|--|
| Libérez la musique de votre ordinateur et profitez-en dans toutes les pièces | Sonos peut lire la musique stockée au maximum sur 16 PC, Mac ou périphériques NAS (Network Attached Storage) de votre réseau domestique et prend en charge les formats audio les plus connus, notamment les formats MP3s et iTunes®. |
| Lecture de la musique sans passer par un ordinateur | Accédez instantanément à des millions de chansons et à des milliers de stations de radio Internet, et ce, sans extraction, téléchargement ou mise en route d'un ordinateur. Sonos se connecte directement à ces services sur Internet puis diffuse la musique dans les pièces de votre choix. |
| Stations de radio Internet préprogrammées, gratuitement | Sonos propose plus de 25 000 stations de radio Internet, émissions et podcasts, le tout gratuitement. Et vous pouvez y accéder sans allumer votre ordinateur. Vous pouvez rechercher des stations dans la liste ou taper les lettres identifiant une station, ou encore saisir le nom d'un présentateur radio que vous appréciez tout particulièrement. |
| Musique illimitée via les services de musique en ligne les plus connus | Sonos prend en charge les services Deezer, Last.fm, Napster®, Pandora®, Rhapsody® et SIRIUS® Internet Radio, ainsi que les téléchargements depuis tous les services offrant des pistes sans DRM. (La disponibilité des services varie selon la région. Cliquez ici pour connaître les services de musique compatibles avec Sonos dans votre région.) |
| Obtenez des informations détaillées sur le titre en cours de lecture et découvrez d'autres morceaux de musique | Avec certains services de musique (Rhapsody et Last.fm), vous pouvez obtenir des informations encore plus détaillées : biographies d'artistes, critiques d'albums, concerts à venir, artistes similaires... Appuyez simplement sur le bouton d'informations (i) de votre télécommande Sonos Controller et découvrez d'autres titres que vous serez certain d'apprécier. <i>(Fonction disponible uniquement sur le CR200 et le Sonos Controller pour iPhone).</i> |

Entièrement dédié au contrôle multi-pièces de la musique

| | |
|--|--|
| Boutons Muet, Volume et Zones | Ces boutons dédiés vous permettent d'accéder immédiatement aux fonctions que vous utilisez le plus souvent. Vous pouvez aisément augmenter ou baisser le volume, ou encore désactiver le son. Vous pouvez visualiser et contrôler instantanément toutes les zones de votre maison en appuyant sur le bouton Zones. |
| Activation instantanée grâce aux capteurs de mouvement | Pour écouter de la musique, il vous suffit de vous emparer du Contrôleur ou de toucher l'écran. Les capteurs réactivent automatiquement l'écran du Contrôleur. Il est donc prêt à diffuser de la musique dès que vous l'êtes. |
| Autonomie importante de la batterie | La batterie possédant une très grande autonomie, vous n'avez pas besoin de recharger constamment votre Contrôleur : c'est un atout non négligeable lorsque vous organisez une fête. |

Autres fonctions intéressantes

| | |
|--------------------------------------|--|
| Conception de qualité et ergonomique | Le revêtement en aluminium extrudé est doté d'une membrane de surmoulage en caoutchouc. Ainsi, le Contrôleur est non seulement confortable à utiliser, mais également stable lorsqu'il est posé sur une table. |
|--------------------------------------|--|

Contrôle sans fil multi-pièces directement à distance

| | |
|-------------------------------------|--|
| Batterie amovible | Si vous êtes amené à utiliser une nouvelle batterie, il vous suffit de retirer la batterie et de la remplacer. |
| Socle de charge inclus | En utilisant le socle, vous êtes certain que votre Controller est toujours fonctionnel, et tous les membres de votre foyer savent où le trouver. |
| Installation rapide | Configurez l'intégralité de votre système, y compris le partage de la musique, directement à partir de votre Controller. Suivez les indications qui apparaissent à l'écran et appuyez sur quelques boutons : vous êtes prêt à diffuser de la musique partout dans la maison. |
| Réveillez-vous au son de la musique | Réglez l'alarme et réveillez-vous au son de votre musique ou de votre station de radio préférée, dans votre chambre ou dans toute la maison. Appuyez sur le bouton Répéter pour avoir quelques minutes de sommeil en plus. Endormez-vous avec une musique apaisante grâce à l'horloge de veille. |

Mises à jour logicielles automatiques : Sonos n'en finit pas de s'améliorer !

| | |
|---|--|
| Nouvelles fonctionnalités et nouveaux services de musique fournis automatiquement et gratuitement | Le système Sonos continue de s'améliorer grâce à de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux services de musique. Une fois votre système enregistré, Sonos vous informera automatiquement lorsque des mises à jour seront disponibles. Appuyez simplement sur un bouton et votre système se met à jour lui-même. |
| Compatible avec tous les autres produits Sonos | Si vous procédez à une mise à niveau vers la version 3.0 du logiciel Sonos, vous pouvez ajouter le Controller 200 à votre système Sonos et continuer d'utiliser les produits Sonos que vous possédez déjà. Le Controller 200 est totalement compatible avec le Sonos Controller pour iPhone, le Sonos Controller pour Mac ou PC, et même avec le Sonos Controller 100. |

Spécifications

| Spécification | Description |
|---|---|
| Affichage et interface utilisateur | |
| Écran | Écran LCD couleur 3,5 pouces (diagonal) avec rétro-éclairage par LED. 640 x 480 pixels (résolution Full VGA) |
| Écran tactile | Écran tactile à technologie capacitive doté d'une surface en verre très résistante permettant d'éviter les éraflures. Pour rechercher et sélectionner de la musique, le principe consiste à toucher l'écran, à taper des lettres et à faire défiler des éléments avec le doigt. |
| Type d'écran | Ecran LCD translectif adapté à une utilisation en intérieur et à l'extérieur. Rétro-éclairage LED réglable. |
| Boutons de fonctions | 3 boutons avec rétro-éclairage réglable : Muet, Volume (-/+) et Zones. Le rétro-éclairage est automatiquement activé via le capteur optique. |
| Voyants | Voyants d'intensité du signal sans fil, de l'horloge et de charge de la batterie (à l'écran) ; le voyant orange s'allume lors de la mise en route du Controller ou lorsque la batterie est trop faible pour alimenter l'écran. |
| Capteur optique | Détecte la lumière ambiante d'une pièce et règle le rétro-éclairage des boutons. |
| Détecteur de mouvement | Détecte toute prise en main du Controller et le fait automatiquement sortir du mode veille de la batterie. |

Alimentation / Connexions

| | |
|----------|---|
| Batterie | Batterie Li-ION Polymère rechargeable haute densité 1850 mAh ; l'utilisateur peut la remplacer en retirant le couvercle de la |
|----------|---|

| Spécification | Description |
|--------------------------------|--|
| | batterie sur la face arrière du Controller. |
| Chargeur CC | Entrée 100-240 volts en courant alternatif, 50-60 HZ, sortie 5 volts en courant continu, 2 ampères |
| Temps de charge de la batterie | 2 heures pour une charge complète |
| Autonomie de la batterie | 2 à 5 jours entre chaque charge (selon l'utilisation de l'appareil et les réglages de l'horloge de veille) |
| Connectivité sans fil* | SonosNet, réseau maillé sans fil Peer-to-Peer sécurisé par chiffrement AES. |

Général

| | |
|------------------------|--|
| Dimensions (H x L x P) | Controller : 72,9 x 115,5 x 17 mm |
| | Socle de charge : 80,8 x 75,1 x 60,3 mm |
| Poids | Controller : 190 g |
| | Socle de charge : 170 g |
| Finition | Écran doté d'une surface en verre très résistante ; boîtier en aluminium profilé, usiné avec précision et anodisé comportant une couche externe en caoutchouc souple |
| Contenu | Sonos Controller 200, socle de charge du Sonos Controller 200, batterie du Sonos Controller 200, adaptateur secteur et cordon d'alimentation, documentation produit. |

* Connexion Internet requise pour l'accès aux stations de radio par Internet, aux services de musique en ligne et aux mises à jour logicielles (DSL, modem câble ou connexion Internet haut débit basée sur un réseau local recommandé). La fonctionnalité Internet peut impliquer le paiement d'un forfait séparé à un fournisseur de services ; des frais d'appels locaux et/ou nationaux peuvent être appliqués.

Remarque : les spécifications sont susceptibles de modification sans préavis.