



All the music you want. All over your house.



 **TechRepublic SA**

www.techrepublic.ch

info@techrepublic.ch

Liste de prix valable depuis le 01.10.2009. Changements techniques, de prix ou erreurs non contractuels. Prix bruts incl. TVA, excl. Frais de port. Livraison dès sFr. 1000.00 sans frais.



All the music you want. All over your house.

Produit Description Couleur Brut

Bundle 250

Le Sonos Bundle 250 comporte tout ce qu'il vous faut pour distribuer de la musique sans fil dans deux pièces de votre maison.

Set composé de : 1x ZonePlayer 120; 1x ZonePlayer 90; 1x Controller 200

blanc

CHF 1'699.00



ZP120

ZonePlayer 120. Avec son amplificateur numérique de pointe, il fonctionne dans n'importe quelle pièce où vous voulez écouter de la musique.

Amplificateur numérique puissant intégré.

Élève les haut-parleurs de petite ou grande taille à une puissance de 55 W par canal.

blanc

CHF 839.00



ZP90

Le Sonos ZonePlayer 90 s'adapte à votre équipement audio.

Raccordez le ZP90 à n'importe quel périphérique audio amplifié : il fait immédiatement partie du système Sonos sans fil.

blanc

CHF 589.00



S 5

Le Sonos® ZonePlayer™ S5 est un système de musique sans fil haute performance d'une qualité de son Hifi, donnant accès à un choix illimité

de musique et vous permettant d'en profiter à l'infini, dans toute la maison.

blanc

CHF 679.00



CR200

3,5 pouces (diagonal)

Ecran LCD translectif avec rétro-éclairage DEL, 240 x 320 (QVGA)

Contrôlez toute votre musique et tous vos ZonePlayers à distance.

Un Sonos Controller peut contrôler n'importe quel produit Sonos de votre système, donc vous pouvez vous déplacer dans toute la maison et garder le contrôle total de la musique multi-pièces. (Alimentation incluse)

blanc

CHF 589.00



ZoneBridge100

Raccordez simplement un ZoneBridge à votre routeur à l'aide d'un câble Ethernet standard. Puis, une simple pression sur un bouton démarre SonosNet, un réseau maillé sans fil homologué AES sécurisé qui permet à tous les autres produits Sonos d'être contrôlés et de lire de la musique sans fil.

blanc

CHF 169.00



CC200

Le socle de charge Sonos 200 vous permet de charger et de poser votre Sonos Controller 200 ; lorsque votre Controller est dans le socle, il reste constamment chargé et vous n'avez pas besoin de le chercher partout dans la maison.

blanc

CHF 69.00



CB200

La batterie (CB200) est une batterie de rechange pour votre Sonos Controller 200. Si vous êtes amené à utiliser une nouvelle batterie, retirez simplement le couvercle de la batterie sur la face arrière de votre Controller.

gris

CHF 59.00



Liste de prix valable depuis le 01.10.2009. Changements techniques, de prix ou erreurs non contractuels. Prix bruts incl. TVA, excl. Frais de port. Livraison dès sFr. 1000.00 sans frais.